

# MLI-TENNIS

## KVIKGUIDE TIL BOLDKANONEN

### Vigtig information:

- Boldkanonen må kun benyttes af personer, som er fyldt 18 år.
  - Leje af boldkanonen koster 50,- kr, som betales ved booking på hjemmesiden, eller, hvis du lejer boldkanonen i klubhuset, pr. MobilePay nr. 76902.
- Husk ved MobilePay at skrive ”boldkanon” i kommentarfeltet.
- Brug kun de bolde, som ligger i maskinen.

- 1) Placér de to ramper, som står ved siden af boldkanonen, som følger:  
Den største ved trin ned fra klubhuset, den mindste ved trin fra terrassen ned på banen.
- 2) Tag ledningen ud af stikket, læg oplader med ledning i posen og køр boldkanonen ud på banen. Placering er ca. mellem baglinjen og servefeltet.
- 3) Tag fjernbetjeningen op af posen og tryk på ON.  
Vælg boldens placering ved hjælp af tasterne på fjernbetjeningen.  
Prøv dig frem.
- 4) Gå ned på modsat banehalvdel, tag fjernbetjeningen i lommen.  
Tryk nu på START. Så er du i gang!
- 5) Når boldbeholderen er tom, trykkes på STOP, boldene samles og lægges i beholderen. Når du er klar, tryk på START igen.

### Efter brug:

Tryk på OFF. Køр boldkanonen på plads i klubhuset. Sæt stikket til oplader i stikkontakten, læg fjernbetjeningen tilbage i posen og sæt ramperne på plads. Hæng denne vejledning tilbage på maskinens håndtag.